


DJI GOGGLES


Краткое руководство пользователя

V1.0




DJI Goggles

Очки DJI Goggles оснащены высокопроизводительными дисплеями и системой передачи видео с очень малым временем задержки. Они предназначены для использования с дроном DJI™ и позволяют наслаждаться полетом с видом от первого лица в режиме реального времени. Очки DJI Goggles также можно использовать для просмотра видео в формате высокой четкости с полным эффектом «погружения». Очки DJI Goggles дают возможность управлять дроном и камерой движениями головы. Такое управление подарит абсолютно новые ощущения.*




1. Сенсорная панель
2. Наголовная лента
3. Индикатор заряда
4. Порт Micro USB
5. Колесико регулировки наголовной ленты
6. Динамик
7. Кнопка питания
8. Индикаторы уровня заряда аккумулятора
9. Кнопка возврата
10. Кнопка функций
11. Кнопка подключения
12. Индикатор статуса подключения
13. Кнопка регулировки расстояния между линзами

14. Линза
15. Датчик приближения
16. Пряжка наголовной ленты
17. Вентиляционное отверстие
18. Разъем для карты памяти Micro SD
19. Аудиопорт 3,5 мм
20. Порт HDMI, тип D
21. Динамик




* Поддерживаются только некоторые модели дронов. Полный список поддерживаемых моделей и функций приведен в руководстве пользователя.

Установка и использование




Вставьте пряжку наголовной ленты в паз над корпусом очков DJI Goggles.



Наденьте очки DJI Goggles и отрегулируйте наголовную ленту.



Отрегулируйте расстояние между линзами.




Сдвиньте очки DJI Goggles вверх для обычного обзора.

Проверьте уровень заряда аккумулятора



Нажмите один раз для проверки уровня заряда аккумулятора.

Нажмите один раз, затем нажмите и удерживайте для включения/выключения.



Когда аккумулятор полностью заряжен, индикатор заряда или индикатор уровня заряда аккумулятора отключается.

Время зарядки: ~ 4 часа Максимальное время работы: ~6 часов

RU

Активация и подключение

Перед использованием новых очков DJI Goggles их необходимо активировать.

Убедитесь, что все устройства включены и что дрон подключен к пульту дистанционного управления. Убедитесь, что дрон и пульт используют последние версии прошивки.

MAVIC™ PRO



OCUSYNC™

Нажмите кнопки подключения на Mavic Pro и очках DJI Goggles или выберите Tools > Setting > Linking Setting (Инструменты > Настройка > Настройка подключения) для подключения.

Активация с помощью приложения DJI GO™ 4

Сначала необходимо обновить приложение. Для активации также можно использовать DJI Assistant 2.

INSPIRE™ 2* Серия PHANTOM™ 4



Кабель Micro USB

* Только изображение в реальном времени, поддерживается управление фокусом движениями головы. Обновления будут доступны на сайте DJI.


Серия INSPIRE PHANTOM 4 PRO+



Кабель HDMI

Только изображение в реальном времени.

Устройство для воспроизведения видео



Кабель HDMI

Активация с помощью DJI ASSISTANT™ 2


Загрузить: www.dji.com/dji-goggles

DJI Assistant 2 поддерживает Windows 7 (или более поздние версии) и OS X 10.11 (или более поздние версии).




Подключите очки DJI Goggles к персональному компьютеру с помощью кабеля Micro USB, затем запустите DJI Assistant 2 для активации.

Органы управления




Управление одним пальцем / кнопка 5D*

- Проведите по экрану для перехода к меню
- Нажмите для подтверждения



Управление двумя пальцами

- Проведите вперед/назад для разблокировки/блокировки сенсорной панели
- Проведите вверх/вниз, чтобы выйти из контекстного меню или войти в него



Управление движениями головы

Очки DJI Goggles дают возможность управлять дроном и камерой движениями головы. Также поддерживаются различные интеллектуальные режимы полета.



Кнопка возврата / кнопка C2*

Нажмите для возврата в предыдущее меню или выйдите из текущего интеллектуального режима полета.



Кнопка функций / кнопка C1*

Нажмите для отображения курсора фокуса, а затем проведите вперед/назад одним пальцем для увеличения или уменьшения изображения. Подвигайте головой, а затем нажмите на сенсорную панель, чтобы определить фокусную точку.

* При подключении к Mavic Pro кнопки 5D, C1 и C2 на пульте дистанционного управления будут использоваться для управления очками DJI Goggles вместо своих обычных функций.

Только для Mavic Pro и дронов серии Phantom 4

RU

Технические характеристики

Масса (стандартная)

Корпус очков DJI Goggles: 495 г

Размеры

Наголовная лента: 500 г

Корпус очков DJI Goggles: 195×155×110 мм

Размер экрана

Наголовная лента (в сложенном состоянии): 255×205×92 мм

Разрешение экрана

5 дюймов x 2

3840 × 1080 (один экран: 1920 × 1080)

Частота связи

2,4 ГГц

Режимы предпросмотра в реальном времени

1080p30, 720p60, 720p30

Емкость аккумулятора

9440 мАч.

Рабочий диапазон температур

от 0 до +40 °C (32–104 °F)

Зарядное устройство

Входной ток: 100-240 В пер. тока, 50 / 60 Гц, 0,5 А

Выходной ток: 5 В = 3 А / 9 В = 2 А / 12 В – 1,5 А

Компания вправе вносить изменения в содержание данного документа.